

AEGIS FIT PLUS

*Den här inkopplingsanvisningen gäller för mjukvara U2.

För att uppnå en felfri installation av produkten krävs det att installatören har en god förståelse för fordons elektronik, system och hur installationsproceduren skall genomföras. Funktion och blinkmönster kan skilja sig beroende på vilken typ av ramp ni har för avsikt att installera.



	KABLAR	VARNINGSMÖNSTER
1	BLÅ	ECE R65, varningsljus hörn
2	BRUN	Blinkläge 1, hela rampen
3	LILA	Används ej
4	ORANGE	Sidoljus höger
5	GRÅ	Sidoljus vänster
6	GUL	Byte av blinkmönster
7	GRÖN	Nattsänkning
8	VIT	Används ej
9	RÖD	Matning +24V
10	SVART	Matning -24V



Används förslagsvis med knappsatsen 14-SW830.

ECE R65 Varningsljus Hörnen	
1	Dubbel (2Hz)
2	Quad (2Hz)
3	Singel (2Hz)
4	Trippel (2Hz)
5	Dubbel (2Hz) (V/H Split)
6	Quad (2Hz) (V/H Split)
7	Singel (2Hz) (V/H Split)
8	Trippel (2Hz) (V/H Split)

Blinkläge 1, Mönster			
1	Slumpmässig / Anpassat	9	Quint (SAE)
2	Dubbel (2Hz)	10	Ultra (SAE)
3	Quad (2Hz)	11	Singel-Quad
4	Singel (2Hz)	12	Singel H/V
5	Trippel (2Hz)	13	Fast sken
6	Singel (2Hz)	14	Halvt fast-halvt dubbel
7	Dubbel (2Hz)	15	Vandrande ljus
8	Quad (2Hz)		