

## 36-FNBS-7157 rampfäste till Volvo, montage i solskydd

Enkel installation av LED extraljusramp med fäste som är anpassat för infällnad i solskyddet på Volvo FH. Komplet paket med LED extraljusramp, fäste och kablage.



### MONTERING

1. Börja med att mäta upp och markera centrum på övre solskyddet. Demontera sedan övre solskyddet. Använd fästet som mall, i linje med solskyddets nederkant. Såga längs fästet med en fintandad sticksåg.
2. Montera fästena mellan solskyddskonsolen och solskyddet.
3. Montera tillbaka det övre solskyddet. Koppla sedan in extraljuskablaget i elcentralen.
4. Anslut VIT 0,75 mm<sup>2</sup> kabel till jordskena och RÖD 2,5 mm<sup>2</sup> kabel till A02P:5 eller 6, alternativt till A02X:3, 4, 5 eller 6. Säkra med medföljande 15 A säkring. **Kontrollera att max total strömförbrukning ej överskrids!**
5. Montera sedan kontakstycket i hållare framför FRC och anslut det långa kablaget.
6. Anslut RÖD 1,5 mm<sup>2</sup> kabel till CT1:22 i FRC.
7. Montera kontaktstycke i hållare bakom panelen framför solskyddsgardinen och anslut VIT 2,5 mm<sup>2</sup> kabel till jordplint bakom panelen ovanför vänster dörr.
8. Dra in 2 st 2,5 mm<sup>2</sup> kablar genom vänster hyttgenomföring, montera 3-poligt kontaktstycke (BLÅ - stift 1 : RÖD - stift 2) och anslut till motsvarande kontaktstycke.
9. Byt alternativt montera medföljande 5 A säkring i FRC plats 11.

