

OZZ 9" PAKET FÖR INFÄLLD MONTERING AV EXTRALJUSRAMP MERCEDES BENZ EECONIC

Art. nr: 34-8203MBEE



OZZ



Paketet innehåller:

Paket	Artikelnummer	Benämning	Antal
34-8203MBEE			
	12-8203	OZZ extraljusramp 9" med positionsljus	2
	12-B1004	L-fäste universal	2
	36-N23M6	Blindnitmutter FZB M6 0.5-3.0	4
	18-ADR-3-4P	DT-ADR kabel 3 m 4-pol 2 x 1,5+2x0,5 mm ²	1
	18-ADR-GK5-4	DT-grenkabel 4-pol 2 honor 1,1 m - 1 hane 2,5 m	1

Monteringsanvisning – Lampa med vinkelfäste

1. Förbered lampan

Montera det medföljande fästet på lampan enligt bild. Sätt även dit vagnsbultarna – dessa ingår i lampans monteringssats.

Obs: Märket "OZZ" på baksidan döljer skruvhålen för fästet.



2. Montera vinkelfästet

Använd materialet från lampans monteringssats för att montera vinkelfästet enligt bild.



3. Förbered grillen

Såga bort kryssen i grillen på båda sidor enligt bild.

Var noga med att kapa det lodräta staget så tajt som möjligt för att skapa plats för lampan.



4. Förborra och förbered staget

I staget där lampan ska monteras finns det två stycken 4 mm hål på vardera sida.

- Borra upp det **yttre hålet** till 8,5 mm.
- Markera sedan upp var nästa hål för fästet ska vara.
- Borra detta hål och montera de medföljande **blindnitsmuttrarna**.

Viktigt: Lägg något i metall mellan grillen och staget vid borrning (t.ex. ett oanvänt vinkelfäste från monteringssatsen) för att undvika att borsten går igenom grillen.



5. Montera lampan i fästet

Skruva fast vinkelfästet med lampan i blindnitsmuttrarna.
Använd de medföljande insexskruvarna och karossbrickorna.
Vi rekommenderar att skruvarna säkras med **gänglåsning**.



6. Justera och koppla in lampan

- Rikta in lampan.
- Montera kabeln så att motorrumsluckan går att öppna och stänga utan problem.
- Använd den medföljande Y-förgreningen för inkoppling.
- Kabeln ska följa kabelstammen ned bakom lampan på förarsidan.
- Koppla in förlängningskabeln bakom strålkastaren, och dra den sedan vidare längs kabelstammen upp till fotsteget och in i hytten.



HBA

Tel. 08-880 900 - info@hba.nu - www.hba.nu